

## Istruzioni per l'installazione bidet semisospeso Sa02 con staffe

ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR SEMI WALL-HUNG BIDET SA02 COLLECTION WITH BRACKETS

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL BIDET SEMISUSPENDIDO SA02 (CON BASTIDOR)

- 1\_Predisporre gli scarichi secondo le quote riportate nelle schede tecniche e le staffe in base le coordinate indicate nel prospetto A.
- 2\_Tagliare i perni filettati a 10 mm dal muro, quindi avvitare i due adattatori a L che sono in dotazione nel sanitario sui perni come da prospetto B, serrare il grano su ogni adattatore con la chiave fornita nel kit.
- 3\_Posizionare la protezione adesiva antirumore "ZIG-ZAG" (in dotazione nell'imballo) sulla parete posteriore del sanitario seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
- 4\_Collegare i flessibili di alimentazione, spingere il sanitario verso il muro, serrare con la ferramenta in dotazione.

- 1\_Arrange the drains according to the dimensions inserted in the technical drawings and the brackets following the coordinates of drawing A.
- 2\_Cut the threaded pivots at mm. 10 from the wall, then screw the two adapters at L included in the packaging of the sanitaryware on the pivots following picture B; lock the screw on each adapter by the key included in the kit.
- 3\_Position the adhesive anti-noise protection "ZIG-ZAG" (included in the packaging) on the back part of the sanitaryware following the instructions shown on the packaging. Install the taps and the siphon; pay attention to the draining tube that must protrude sufficiently from the ceramics to be connected into the pipe union on the wall.
- 4\_Connect the feed flexible pipes, push the sanitaryware against the wall; lock by the fixing kit included.

- 1\_Instalar el sistema de sujeción según su ficha técnica coordinándolas con las medidas del esquema A.
- 2\_Cortar los pernos roscados a 10 mm del muro y después colocar los 2 adaptadores en L (incluidos con el sanitario) según el esquema B. Enroscar cada adaptador con la llave incluida en el kit.
- 3\_Colocar la protección adhesiva (aislante, ruidos, humedad) zig-zag (incluida en el embalaje) sobre la parte posterior del sanitario, según instrucciones. Instalar la grifería y sifón, prestando atención al tubo de descarga que debe sobresalir de la cerámica la medida necesaria para insertarlo en la pared.
- 4\_Unir los latiguillos flexibles de alimentación y desplazar el sanitario hacia el muro teniendo especial cuidado de que todos los racores se insertan en su correcta ubicación. Atornillar con la herramienta adecuada.

